

Draadloze verbinding van thermostaat met ontvanger koppelen.



Zorg bij het koppelen van de thermostaat met een ontvanger van minstens 1 meter afstand tussen beide.
Zorg ervoor dat de ontvanger in koppelmodus is voordat de thermostaat gekoppeld wordt.

1



Druk op menu

2



Met keuzemenu omhoog of omlaag toets tot koppelen en druk bevestigen.

3



Test knippert, ga met omhoog/omlaag toets Naar koppelen en Bevestig. Nu verschijnt koppelen 10

4



Het koppelen kan tot 10 minuten duren. Indien ontvanger RXRT10 rood gaat branden, dan is ontvanger gekoppeld. (kan ook SR600 of SPE600 zijn).

Koppelen met ontvanger RXRT510



Kleur


Groen
Rood
Rood knipperend

Gegevens

Warmtevraag
Geen Warmtevraag
Zoekt naar netwerk

Zodra de ontvanger met 230V is aangesloten volgens gebruiksaanwijzing, zal LED rood knipperen. Zodra de thermostaat gekoppeld is aan de ontvanger zal deze rood of groen branden. Stand schuifjes: On en Auto

Koppelen met SR868 relais



Het relais slaat slechts één koppelingscode op. Na koppeling wordt het door één draadloze thermostaat geregeld. Indien u meer dan één relais wilt toevoegen, moet u alle relais in de koppelingsmodus zetten (inclusief de reeds gekoppelde) en het koppelingsproces starten.

Op SYNC-knop drukken en deze ingedrukt houden. Na 5 seconden knippert de rode led 1 x per seconde om aan te geven dat deze gereed is het koppelingssignaal te ontvangen. Het relais blijft 12 minuten in deze modus.

Zodra de relais met 230V is aangesloten volgens gebruiksaanwijzing, zal LED rood knipperen. Zodra de thermostaat gekoppeld is aan de ontvanger zal deze rood of groen branden

Kleur

Groen
Rood
Rood knipperend

Gegevens

Warmtevraag
Geen Warmtevraag
Zoekt naar netwerk

Koppelen met SPE868 Draadloze stekker



Zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken, zal LED rood knipperen. Zodra de thermostaat gekoppeld is aan de ontvanger zal deze rood of groen branden. Max 5 stekkers per thermostaat te koppelen. Deze stekkers gelijktijdig in koppelmodus zetten.

Kleur

Groen
Rood
Rood knipperend
Knipperend groen
Knipperend rood groen

Gegevens

Warmtevraag
Geen Warmtevraag
Zoekt naar netwerk /koppelingmodus
In testkoppelingsmodus
Onderbroken verbinding in fail modus.