



5 YEAR
WARRANTY



EASY
INSTALLATION



RECHARGEABLE
BATTERY



COMPATIBLE WITH
SMART HOME DEVICES



VERSATILE



ZIGBEE 3.0
2.4 GHz



EL600F

Smart Thermostaat

FOR THE SALUS SMART HOME SYSTEM



Quick Guide



Inleiding

De EL600F Elypso is een ZigBee-temperatuurregelaar voor de draadloze bediening van verschillende apparaten, zoals de KLO8RF bedradingscentrum, mini TRV-kop, RX10RF ketelregelmodule.

Om de EL600F via internet of de mobiele app SALUS Premium Lite (ONLINE-modus) te bedienen, dient deze samen met de internetgateways UGE600 of UG800 (apart verkrijgbaar) te worden geïnstalleerd. Op applicatieniveau is het mogelijk om de EL600F te koppelen met andere systeemelementen, zoals de Smart Plug SPE600, Smart Relay SR600, thermostatische radiatorkranen (TRV's) of andere genoemde compatibele apparaten. De EL600F kan lokaal worden gebruikt zonder internetverbinding.

verbinding (OFFLINE-modus) met ZigBee 3.0-apparaten zoals de TRV3RF en RX30RF.

Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU en 2015/863/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende website: www.saluslegal.com.

Ⓜ 2405-2480 MHz, <14 dBm



Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met nationale en EU-regelgeving. Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het droog. Dit product is uitsluitend bestemd voor binnengebruik. De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon, in overeenstemming met nationale en EU-regelgeving. Koppel uw apparatuur los voordat u deze met een droge doek reinigt.

Inhoud van het


pakket.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) EL600F-thermostaat | 6) USB-kabel - type C |
| 2) Opladstation | 7) 2 x M3x25 mm |
| 3) Wandplaat | 8) 2 x M3 x 15 mm |
| 4) Mini-wandplaat | 9) 2 x muurpluggen |
| 5) Korte gebruikershandleiding | 10) dubbelzijdige klevende montageplaat |

Voordat u begint:

- 1 De EL600T Elypso Thermostaat is gedeeltelijk opgeladen, maar wij adviseren u de batterij volledig op te laden voordat u het apparaat gebruikt. Sluit de oplader aan op de USB-C-poort aan de achterzijde van het oplaadstation om het apparaat op te laden.

Het kan tot 24 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.




- 2 Montage: Voor de installatie van de thermostaat kunnen de bijgeleverde accessoires worden gebruikt (montageschroeven en/of zelfklevende tape). Voor de wandplaat: Verwijder de achterplaat en bevestig deze aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven. Vervolgens kan de wandplaat worden bevestigd. Voor de mini-wandplaat: Gebruik de meegeleverde schroeven en/of zelfklevende plaat om deze aan de muur te bevestigen. Nadat u de procedure voor een van de wandplaten heeft gevolgd, kan de thermostaat worden bevestigd. Dankzij de ingebouwde magneet kan de thermostaat veilig op zijn plaats worden gehouden.




Let op:

De optimale locatie voor het installeren van de thermostaat is ongeveer 1,5 m boven de vloer en op een afstand van verwarmings- en koelbronnen. De thermostaat dient niet blootgesteld te worden aan direct zonlicht of extreme omstandigheden, zoals tocht.



Beschrijving van het pictogram op het scherm



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Druktoets | 6. Temperatuurweergave |
| 2. Draaiknop | 7. Vergrendelde modus |
| 3. Indicatie voor verwarmings-/koelmodus | 8. Schema-instellingen |
| 4. RF-status | 9. Modusinstelling/Optimale functies |
| 5. Batterijstatus | 10. Vorstbeveiliging (Uitschakelen) |

COMPATIBILITEIT MET ANDERE SALUS CONTROLS APPARATEN

De Elypso Thermostaat kan functioneren in ONLINE of OFFLINE modus. U dient eerst te bepalen in welke modus uw thermostaat zal opereren.

ONLINE MODUS

Universal Gateway is **VERBODEN AAN HET INTERNET**
U kunt al uw apparaten instellen en gebruiken met de Salus Premium Lite App.



OF



UG600/UGE600

UG800

Download de Salus Premium Lite-app op uw iOS- of Android-apparaat voor externe toegang tot uw Salus-apparatuur.



Compatibele apparaten:



SR600*
Smart
relais



TRV
(Thermostatische Radiator Ventiel)
met draadloze communicatie



SPE600*
smart
stekker



RX10RF
ontvanger



UG800-
gateway



UG600/UGE600
-gateway

OFFLINE-MODUS

Universele gateway is **NIET VERBODEN MET INTERNET**. Je kunt het lokaal gebruiken met TRV3RF en RX30RF (gebruik het menu Koppelen om verbinding te maken) zonder de Salus Premium Lite-app.

VERBODEN AAN HET INTERNET



OF



UG600/UGE600

UG800



TRV3RF
Super stille TRV
(Thermostatische) Radiator Ventiel)
met draadloze communicatie



RX30RF
ontvanger



KL08RF
Bedradingscentrum voor
vloerverwarming met 8
zones (UFH)

Opstartvolgorde



Let op:

Voor een eenvoudigere installatie, zorg ervoor dat u alle andere apparaten aan uw ZigBee-netwerk hebt toegevoegd, zoals de vloerverwarmingsregelkast (KL08RF) of radiatorkoppen (TRV's), enzovoort.



Om de thermostaat van stroom te voorzien, houdt u de bovenste knop gedurende 3 seconden ingedrukt.

Het scherm toont alle pictogrammen.

De thermostaat is ingeschakeld.

Installatie in ONLINE-modus

Om de installatie in de onlinemodus uit te voeren, dient u de onderstaande stappen te volgen:

1

Dit product dient te worden gebruikt met de SALUS Premium Lite-applicatie op mobiel of web door de volgende link te openen: eu.premium.salusconnect.io of door de QR-code te scannen:




2




Zorg ervoor dat de thermostaat is ingeschakeld en dat er een RF-sig-naal indicator (📶) knippert.

3




Klik op het pictogram met de drie lijnen in de rechterbovenhoek.


4




Selecteer **Apparaatuur.**




Selecteer alle apparaten in het keuzemenu.




Vanuit de groepentabblad, selecteer Nieuwe apparatuur toevoegen




Zoeken naar apparatuur.




De app zoekt naar apparaten.




Vink het selectievakje aan om de EL600T kamerthermostaat te kiezen.




Sluit de apparatuur aan.



Geef uw apparatuur een benaming.




Selecteer Voltooien om terug te keren naar het overzicht.



De thermostaat is toegevoegd aan het dashboard.

Fabrieksinstellingen terugzetten



Thermostaatopdrachten en -functionaliteiten

Command	Functie
	Automatische modus (AU): Past de temperatuur automatisch aan op basis van vooraf ingestelde schema's of sensormetingen om het gewenste comfort te waarborgen.
	Handmatige modus (M): Hiermee kunt u de temperatuur instellen zonder de automatische aanpassingen, zodat u volledige controle behoudt totdat u besluit de temperatuur te wijzigen.
	UIT: De verwarmings- en koelfuncties van de thermostaat worden uitgeschakeld terwijl het apparaat ingeschakeld blijft.
	Uitschakelen (Sd): Met deze functie stelt u de thermostaat in op een energiebesparende modus, waarbij de actieve verwarmingsfunctie wordt uitgeschakeld.
	Fabrieksinstellingen herstellen (Fr): Herstelt de thermostaat naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, waarbij alle aangepaste configuraties, schema's en verbonden apparaatverbindingen worden gewist.
	Radiofrequentie-indicator (rF): toont het bereik van de RF verbinding aan.
	Koppelingsstand (P): De thermostaat activeert de koppelingmodus.

HOOFDKANTOOR SALUS

Controls Units 8-10, Northfield

Business Park, Forge Way,

Parkgate, Rotherham, S60 1SD,

Verenigd Koninkrijk

E-mailadres: sales@salus-tech.com

SALUS Controls NL
support@saluscontrols.nl



www.saluscontrols.nl

SALUS Controls is een lid van de Computime Groep.

SALUS Controls plc hanteert een beleid van voortdurende productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om specificaties, ontwerpen en materialen van de in deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

V02
11/2024

