



Elektronische draadloze thermostaat

Model: ERT20TXB



RXRT510



SPE868



SR868

Productconformiteit


Dit product voldoet aan de essentiële eisen van EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU en RoHS 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op www.saluslegal.com.
(Q) 868,0-868,6 MHz; <13 dBm


Veiligheidsinformatie

Dit product moet worden gebruikt in overeenstemming met de EU- en nationale richtlijnen. Alleen voor gebruik binnenshuis. Houd uw apparaat volledig droog. Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met alle EU- en nationale richtlijnen.

Installatie

De optimale positie voor de ERT20TXB-thermostaat is ongeveer 1,5 m boven de vloer. Installeer de thermostaat op een plek waar de thermostaat toegankelijk is, voldoende verlicht is en niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of tocht. Monteer de thermostaat niet aan een buitenmuur, boven een radiator of op een plek die direct zonlicht ontvangt.





Bevestig de achterplaat aan de muur, let daarbij op de Uitlegning van de pijl.




Plaats de twee AA-batterijen; bij de eerste installatie Ga verder op pagina 4/5.



Zodra de verbinding tot stand is gebracht, schuift u de thermostaat eenvoudig van bovenaf op de achterplaat

Aansluitschema voor bedrade ontvangers



Terminal

Omschrijving

NO

Potentiaalvrije uitgang

COM

Potentiaalvrije ingang


L

Fase 230 V AC

N

Nul (N) 230 V

spanningsvrij





SYNCHRONISATIE (VERBINDEN) VAN DE BESTURINGSEENHEID MET DE RXRT510-ONTVANGER

Groen aan	Verwarmings- behoefte
Rood aan	Ontvanger uit
Rot blinkend	netwerk zoeken

Voor een betrouwbare communicatie tussen de twee apparaten is het belangrijk dat de ontvanger is aangesloten op de zender. Volg de onderstaande instructies om de juiste configuratie van de units te garanderen.



SYNCHRONISATIE (VERBINDEN) VAN DE BESTURINGSEENHEID MET DE SR868-ONTVANGER

Groen aan	Verwarmings- behoefte
Rood aan	Ontvanger uit
Rot blinkend	netwerk zoeken

Zodra de ontvanger is ingeschakeld, gaat deze in de koppelingsmodus en begint de led rood te knipperen. Volg de instructies op pagina 7 om de verbinding tot stand te brengen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, licht de led rood op.




SYNCHRONISATIE (AANSLUITEN) VAN DE BESTURINGSEENHEID OP DE SPE868-ONTVANGER

Groen aan	Verwarmings behoefte
rood aan	Ontvanger uit
Rot blinkend	Netwerk zoeken

Zodra de stekker van stroom wordt voorzien, gaat deze in de verbingsmodus en De led begint rood te knipperen. Volg de instructies op pagina 7 om de verbinding tot stand te brengen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, licht de led rood op.

De zender aansluiten

Zodra de ontvanger klaar is om verbinding te maken, drukt u 3 seconden op de SYNC-knop aan de achterkant van de zender. Zodra de led op de ontvanger stopt met knipperen, zijn de twee apparaten verbonden. Om het koppelingsproces te voltooien, drukt u nogmaals 3 seconden op de SYNC-knop.



Achterzijde

Batterijen plaatsen en vervangen

Het plaatsen of vervangen van de batterijen in de regeleenheid is eenvoudig, maar vereist wel het openen van de behuizing van de thermostaat. Om de behuizing te openen, schuift u het deksel aan de achterkant omhoog. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst door de polariteitsmarkeringen op de batterijen en de bevestigingsklemmen in acht te nemen. Schuif na het plaatsen van de batterijen het deksel terug.

Technische gegevens

Model:

ERT20TX

Protocol

868 MHz

Temp. bereik

5 °C tot 30 °C

Tolerantie:

ca. $\pm 0,5$ °C bij 25 °C

Vorstbeveiliging

5 °C

Voeding

2 x AA Alkalibatterijen

Bedrijfstemperatuur

0°C tot +40°C

Opslagtemperatuur

-20°C tot +60°C

Garantie

Salus Controls garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten en binnen de specificaties zal functioneren gedurende een periode van vijf jaar vanaf de aankoopdatum. De enige aansprakelijkheid van SALUS Connected onder deze garantie is het repareren of vervangen (naar eigen goeddunken) van het defecte product.

Klantnaam:

Klantadres:

Postcode:

Tel.

nr.:

E-mail:

Installatiebedrijf:

Tel.nr.:

E-mail:

Installatiedatum:

Naam

installateur:

Handtekening

installateur

SALUS CONTROLS GMBH · DIESELSTRASSE 34 D-
63165 MÜHLHEIM AM MAIN
E-MAIL: INFO@SALUS-CONTROLS.DE
TEL: +49 (6108) 82585-0
FAX: +49 (6108) 82585-29

voor Nederland:

www.saluscontrols.nl

support@saluscontrols.nl



SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group. Wij voeren een beleid van continue productontwikkeling. Daarom behoudt SALUS Controls GmbH zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze brochure genoemde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



V009