

RF-verbindingen van de IT800-thermostaat De IT800-thermostaat en de WZ600-ontvanger communiceren via Zigbee 3.0 (2,4 GHz) communicatie.

Vooraf gekoppeld in de fabriek en werkt lokaal zonder internetverbinding. De batterij van de thermostaat moet mogelijk worden opgeladen bij het opstarten. Laad de thermostaat direct na installatie 24 uur op. Om de app te bedienen, downloadt u de Salus Premium Lite-app en volgt u de IT800 Quick Guide – beschikbaar op www.saluscontrols.nl



Goede installatie:

De RF-verbinding tussen de ontvanger en de internetrouter verloopt via wifi. Als de ontvanger in een kast of te ver weg staat van de router, kan de wifi-bediening (via de app) in gevaar komen (grijze tegel van de ontvanger in de app). De lokale bediening via de thermostaat zou niet beïnvloed moeten worden.



Problemen (zie Quick Guide op Saluscontrols.nl)

Thermostaat is niet gekoppeld aan ontvanger.	Houd de linkerpinhole 3 seconden ingedrukt en voeg de thermostaat toe via de app.
Ontvanger is niet gekoppeld aan de router.	Houd de rechterpinhole 3 seconden ingedrukt en voeg de gateway toe via de app.
De tegel van de thermostaat-app is grijs.	Laad de batterij op (24 uur) met de oplaadkabel en het dock. Plaats de thermostaat dichterbij de ontvanger of voeg een SALUS smart plug toe.
De tegel van de ontvanger-app is grijs.	Controleer of de ontvanger voldoende stroom krijgt. Controleer of de internetrouter stroom krijgt. Controleer de firewallinstellingen van de router. Plaats een wifi-versterker tussen de router en de ontvanger.

Foutcodes



E1-fout: thermostaat of ontvanger is teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Koppel de units opnieuw met behulp van de Zigbee-pinhole onder de ontvanger.



E2-fout – Thermostaat is tijdelijk niet meer gekoppeld aan ontvanger. Laad de thermostaat opnieuw op / controleer of de ontvanger is ingeschakeld. Plaats de thermostaat dichterbij de ontvanger. Geen stroom bij de ontvanger = grijze app-tegels plus E2-status.



E3-fout – Verbinding met een Salus SR600 smart relais of Salus SPE600 smart plug verbroken. Controleer de stroomvoorziening bij de SPE/SR. Koppel de SPE/SR opnieuw aan het netwerk.



E4 Fout – Probleem met temperatuursensor. Controleer of de thermostaat werkt bij normale temperaturen tussen 0 en 35 °C, bij droge omstandigheden.



E5-fout – Batterij bijna leeg. Laad de thermostaat 24 uur lang op met het oplaadstation.

Aansluitschema

